Carga da Baterias

O carregador pode ser alimentado a partir de fontes de alimentação AC ou portas USB. O LED do carregador indica o status da bateria durante a carga.

Carga em uma Fonte de Alimentação AC

1. Conecte o adaptador AC a uma fonte de alimentação AC. Conecte o cabo do carregador de bateria ao adaptador AC.
2. Insira uma pilha na baia de carga.
3. Monitore o LED de status de carga até que a carga esteja concluída.

Carregamento em uma Porta USB

1. Conecte o cabo USB a uma porta USB.
2. Insira uma pilha na baia de carga.
3. Monitore o LED de status de carga até que a carga esteja concluída.

LED de Status da Carga

Cor do LED	Status da Carga
Vermelho	Bateria Carregando
Verde	Carga Concluída
Âmbar Piscando	Falha na Carga: verifique as conexões e a posição da bateria
Deslig.	Nenhuma bateria ou alimentação desconectada

Especificações

Adaptador AC

Tensão de Entrada	100 a 240 V AC
Frequência de Entrada	50 a 60 Hz
Corrente de Entrada	200 mA a 100 V AC (carga completa)
Corrente e Tensão de Saída	5,0 V DC a 1,0 A
Temperatura de Operação	0 a 40 C (32 a 104 F)

Carregador da Bateria

Tipo de Conector de Entrada	USB Micro-B
Tensão de Entrada	4,75 a 5,25 V DC
Corrente de Entrada (Adaptador AC)	1,0 A
Corrente de Entrada (Alimentação USB)	500 mA
Corrente e Tensão de Saída	3,0 a 4,2 V DC a 1,0 A
Temperatura de Operação	0 a 40 C (32 a 104 F)
Dimensões (A x L x C)	26,7 x 36,6 x 111,0 mm (1,05 x 1,44 x 4,37 pol.)
Peso (sem bateria)	46,0 g (1,62 onças)
Material da Caixa	Plástico ABS

ATENÇÃO

- Baterias podem explodir ou liberar materiais tóxicos. Risco de incêndio ou queimaduras. Não abra, esmague, modifique, desmonte, aqueça acima de 60 °C (140 °F) ou incinere.
- Siga as instruções do fabricante
- Use somente carregador Shure para recarregar baterias Shure recarregáveis
- ATENÇÃO: Perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Substitua somente pelo mesmo tipo ou por um equivalente.
- Nunca ponha baterias na boca. Se engolida, procure um médico ou centro local de controle de veneno
- Não provoque curto-circuito; isto pode causar queimaduras ou incêndios
- Não carregue nem use baterias que não sejam baterias recarregáveis Shure
- Descarte as baterias apropriadamente. Verifique com o fornecedor local a forma correta de descarte de baterias usadas.
- Baterias (a embalagem ou as baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo como luz do sol, fogo etc.

Certificações

Aprovado pelos requisitos das Normas Australianas AS/NZS 4665.1:2005 e AS/NZS 4665.2:2005.

Em conformidade com os requisitos de segurança elétrica baseados na IEC 60950-1.

Atende aos requisitos essenciais de todas as Diretivas Europeias aplicáveis.

Pode exibir a marca CE.

A Declaração de Conformidade da CE pode ser obtida em: www.shure.com/europe/compliance

Representante Autorizado Europeu:
Shure Europe GmbH
Headquarters Europe, Middle East & Africa

©2017 Shure Incorporated

Department: EMEA Approval
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Alemanha
Telefone: +49-7262-92 49 0
Fax: +49-7262-92 49 11 4
E-mail: info@shure.de

A operação deste dispositivo está sujeita às seguintes condições: (1) este dispositivo não pode causar interferência; e (2) este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências, incluindo algumas que possam causar operação não desejada do dispositivo.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Informações para o usuário

Este equipamento foi testado e está de acordo com os limites para um dispositivo digital Classe B, segundo a Parte 15 das Normas do FCC. Estes limites foram projetados para fornecer razoável proteção contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado conforme as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. Entretanto, não há garantias de que não ocorrerão interferências em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao desligar e ligar o equipamento, o usuário deve tentar corrigir a interferência tomando uma das seguintes medidas:

- Reoriente ou mude de lugar a antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada de um circuito diferente do circuito da tomada onde o receptor está conectado.
- Consulte o fabricante do equipamento ou um técnico de rádio/televisão experiente.

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela Shure Incorporated podem anular a autorização do usuário para operar este equipamento.

Seja ecologicamente correto: lembre-se de que produtos elétricos e embalagens fazem parte dos programas regionais de reciclagem e não devem ser descartados no lixo doméstico comum.