


## 固定充电站


此套件可为工作台或其他表面提供垫片和螺钉。使用 NCS8 的两个套件。请参考 NCS 安装模板以放置螺栓孔。

螺钉顶端必须高于表面  $\frac{9}{64}$  (0.149) 英寸 (3.78 毫米) (约为螺距的  $4\frac{1}{2}$  倍)。

- 使用最适合工作台厚度的螺钉。
- 在每个螺钉上使用锁紧垫圈和平垫圈。
- 如有必要，可采用沉头螺钉或添加额外的平垫圈。



Use counterbore and washers as necessary depending on thickness of table



**需要露出螺纹**  
根据工作台厚度，必要时采用沉头螺钉与垫圈



**NCS 安装模板**