Carica delle pile

Il caricabatteria può essere collegato a prese di alimentazione c.a. o su porte USB. Il LED del caricabatterie indica lo stato della pila durante la carica.

Carica mediante collegamento ad una presa CA di rete elettrica

1. Collegate l'adattatore per l'alimentazione di rete a una presa di corrente alternata. Collegate il cavo del caricabatterie all'adattatore CA.
2. Inserite la pila nel modulo di carica.
3. Controllate il LED di stato della pila fino al completamento della carica.

Carica mediante collegamento ad una porta USB

1. Collegate il cavo USB a una porta USB.
2. Inserite la pila nel modulo di carica.
3. Controllate il LED di stato della pila fino al completamento della carica.

LED di stato di carica

Colore del LED	Stato di carica
Rosso	Pila in carica
Verde	Carica completa
Ambra lampeggiante	Errore di carica: verificate i collegamenti e la posizione della batteria
Spento	Pila assente o alimentazione scollegata

Specifiche tecniche

Adattatore CA

Tensione di ingresso	Da 100 a 240 V c.a.
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Corrente di ingresso	200 mA a 100 V c.a. (pieno carico)
Alimentazione e corrente di uscita	5,0 V c.c. @ 1,0A
Temperatura di funzionamento	Da 0 a 40 °C

Caricabatteria

Connettore di ingresso	Micro-USB tipo B
Tensione di ingresso	4,75-5,25 V c.c.
Corrente di ingresso (adattatore c.a.)	1,0 A
Corrente di ingresso (alimentazione USB)	500 mA
Alimentazione e corrente di uscita	Da 3,0 a 4,2 V c.c. @ 1,0 A
Temperatura di funzionamento	Da 0 a 40 °C
Dimensioni (H x P x L)	26,7 x 36,6 x 111,0 mm
Peso (senza batteria)	46,0 g
Materiale dell'alloggiamento	Plastica ABS

AVVERTENZA

- Le pile possono esplodere o rilasciare sostanze tossiche. Rischio di incendio o ustioni. Non aprite, schiacciate, modificate, smontate, scaldate oltre i 60 °C né bruciate.
- Seguite le istruzioni del produttore
- Per la ricarica delle pile ricaricabili utilizzate esclusivamente un caricabatteria Shure
- AVVERTENZA: pericolo di esplosione in caso di errato posizionamento della pila. Sostituite la pila esclusivamente con pile di tipo identico o equivalente.
- Non mettete le pile in bocca. Se ingerite, rivolgetevi al medico o al centro antiveleni locale.
- Non causate cortocircuiti, per evitare ustioni o incendi.
- Caricate e usate esclusivamente pile ricaricabili Shure.
- Smaltite le pile in modo appropriato. Per lo smaltimento appropriato delle pile usate, rivolgetevi al fornitore locale.
- Le pile (pile ricaricabili o installate) non devono essere esposte a calore eccessivo (luce del sole diretta, fuoco o simili).

Omologazioni

Omologazione secondo i requisiti delle norme australiane AS/NZS 4665.1:2005 ed AS/NZS 4665.2:2005.

Conforme ai requisiti di sicurezza elettrica secondo IEC 60950-1

Conformità ai requisiti essenziali di tutte le Direttive dell'Unione Europea applicabili:

Idoneo al marchio CE.

La Dichiarazione di conformità CE è reperibile sul sito: www.shure.com/europe/compliance

Rappresentante europeo autorizzato:
Shure Europe GmbH
Sede per Europa, Medio Oriente e Africa

©2017 Shure Incorporated

Ufficio: EMEA Approval
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germania
N. di telefono: +49-7262-92 49 0
Fax: +49-7262-92 49 11 4
E-mail: info@shure.de

Il funzionamento di questo apparecchio dipende dalle seguenti due condizioni: (1) questo apparecchio non deve causare interferenza; (2) questo apparecchio deve accettare qualsiasi interferenza, comprese eventuali interferenze che possano causare un funzionamento indesiderato.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Avviso per gli utenti

in base alle prove su di esso eseguite, si è determinata la conformità ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe B, secondo la Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati concepiti per fornire una protezione adeguata da interferenze pericolose in ambiente domestico. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato ed utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose per le comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che, in una specifica installazione, non si verificheranno interferenze. Se questo apparecchio causasse interferenze dannose per la ricezione dei segnali radio o televisivi, determinabili spegnendolo e riaccendendolo, si consiglia di tentare di rimediare all'interferenza tramite uno o più dei seguenti metodi:

- Cambiate l'orientamento dell'antenna ricevente o spostatela.
- Aumentate la distanza tra l'apparecchio ed il ricevitore.
- Collegate l'apparecchio ad una presa inserita in un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per qualsiasi problema rivolgetevi al rivenditore o ad un tecnico radio/TV qualificato.

Eventuali modifiche di qualsiasi tipo non espressamente autorizzate da Shure Incorporated comportano il possibile annullamento dell'autorizzazione a utilizzare questo apparecchio.

Rispettate l'ambiente: i prodotti e gli imballaggi dei prodotti elettrici rientrano in procedure locali specifiche di riciclaggio e non sono comuni rifiuti domestici.