為電池充電

該充電器可使用交流電源或 USB 連接埠充電。充電過程中，充電器的指示燈將指示電池狀態。

使用交流電源充電

1. 將交流電轉接器插入到交流電源。將電池充電器電纜連接到交流電轉接器。
2. 將電池插入充電艙。
3. 注意觀察充電狀態指示燈，直到充電完成。

通過 USB 連接埠充電

1. 將 USB 纜線插入到 USB 連接埠中。
2. 將電池插入充電艙。
3. 注意觀察充電狀態指示燈，直到充電完成。

充電狀態指示燈

紅色	電池充電
綠色	充電結束
琥珀色燈閃爍	充電故障：請檢查線路連接和電池位置
Off（關）	無電池或未連接電源

規格

交流電源轉接器

輸入電壓	交流電 100 到 240 伏
輸入頻率	50 到 60 Hz
輸入電流	200 mA @ 直流電 100 V（全負荷）
輸出電壓和電流	5.0 伏直流電 @ 1.0 安
操作溫度	0 到 40 攝氏度（32 到 104 華氏度）

電池充電器

輸入連接器類型	USB Micro-B
輸入電壓	直流電 4.75-5.25 伏
輸入電流（交流轉接器）	1.0 安
輸入電流（USB 電源）	500 mA
輸出電壓和電流	3.0 到 4.2 伏直流電 @ 1.0 安
操作溫度	0 到 40 攝氏度（32 到 104 華氏度）
尺寸（高 x 寬 x 厚）	26.7 x 36.6 x 111.0 毫米 (1.05 x 1.44 x 4.37 英寸)
重量（不含電池）	46.0 克 (1.62 盎司)
外殼材料	ABS 塑料

警告

- 電池組可能爆炸或釋放有毒物質具有火災或燒傷風險不要拆開、擠壓、修改、拆卸、加熱到 140°F (60°C) 以上或焚燒。
- 遵循製造廠商的說明
- 只能使用舒爾充電器為舒爾可充電電池充電
- 警告：換用不正確的電池可能出現爆炸危險。只能更換相同的，或型號相當的電池。
- 禁止將電池放入口中如果吞入，請與外科醫生或當地的毒物控制中心聯繫
- 不要將電池短接，否則可能會導致燒傷或起火
- 請勿使用或給舒爾充電電池以外的電池組充電
- 應使用正確方法丟棄電池向您所在地的供應商瞭解廢舊電池組的正確丟棄方法。
- 電池（已安裝的電池組或電池）不得暴露於過熱環境（陽光、明火或類似熱源）下

認證

符合澳大利亞 AS/NZS 4665.1:2005 和 AS/NZS 4665.2:2005 標準的要求，予以批准。

符合基於 IEC 60950-1 的電氣安全要求

符合所有適用歐盟指令的基本要求。

允許使用 CE 標誌。

可從以下地址獲得“CE 符合性聲明”：www.shure.com/europe/compliance

歐盟授權代表：
Shure Europe GmbH
歐洲、中東、非洲總部
部門：歐洲、中東、非洲批准部
Jakob-Dieffenbacher-Str.12
75031 Eppingen, Germany
電話：+49-7262-92 49 0
傳真：+49-7262-92 49 11 4
電子郵件：info@shure.de

©2017 Shure Incorporated

應在滿足以下兩個條件時操作本裝置：(1) 本裝置不會產生干擾，並且 (2) 本裝置必須接受包括可能會引起裝置意外操作的任何干擾。

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

用戶資訊

本設備已經過測試，符合 FCC 法規第 15 章有關 B 類數位設備的限制。這些限制專適用於在住宅內安裝此設備，能夠為用戶提供免受有害幹擾影響的足夠保護。本設備產生、使用並可能發射無線電頻率能量，如果沒有按照要求安裝和使用設備，可能會對無線電通訊產生有害幹擾。但是，並不保證本設備在特定的安裝情況下不產生幹擾。如果本設備確實對收音機或電視機的接收產生有害幹擾，可以通過關閉本設備然後再打開的方法來確定幹擾，建議用戶通過以下一種或多種方法自行排除此幹擾。

- 調整接收天線的方向或位置。
- 增大設備和接收機之間的距離。
- 將設備連接到與接收機不同的電路插座。
- 可以向經銷商或有經驗的無線電/電視工程師咨詢以尋求幫助。

未經舒爾公司明確許可的修改或改裝會使您操作本設備的授權失效。

請關愛環境，電氣產品和包裝都是區域回收方案的對象，不屬於普通生活垃圾。