


تثبيت محطة الشحن


توفر هذه المجموعة فلكات وبراغي مخصصة لتثبيت علبة الشحن بالطاولة أو غيرها من الأسطح. تُرجى مراجعة نموذج تركيب محطة NCS8 الأخرى. استخدم مجموعتين من الأدوات لمحطة الشحن. الشحن المتصلة بالشبكة لمعرفة أماكن فتحات البراغي.

يجب أن يشغل الجزء العلوي من البرغي مساحة دقيقة : 0,149 (9/64) بوصة (3,78 مم) (من سن اللولب 4½ فوق السطح نحو).

- استخدم البراغي التي تتلاءم تماماً مع سُمك الطاولة.
- استخدم فلكة إحكام وفلكة مسطحة لكل برغي.
- إذا لزم الأمر، اصنع تجويف مقابل في رأس البرغي أو استخدم فلكات مسطحة إضافية.





Use counterbore and washers as necessary depending on thickness of table



التعريض اللازم لسن اللولب

استخدم التجويف المقابل والفلكات حسب الحاجة وفقاً لسُمك الطاولة



تال بلكا ريرمتل نإشلا فلخ عَراف عَاسم لرتنا

نموذج تركيب محطة الشحن المتصلة بالشبكة